

Таблица подключения внешних кабелей

* Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
1	ШАС1-В01	ШР45	ВВГнг-LS	3х4	0
	Шкаф распределительный				
2	ШАС1-Р01	ШР46	ВВГнг-LS	3х4	0
	Шкаф распределительный				
3	ШУВ5-В01	ШУВ5	ВВГнг-LS	3х4	0
	Шкаф управления				
4	ШУВ5-Р01	ШУВ5	ВВГнг-LS	3х4	0
	Шкаф управления				

* Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
11	КТП–У111	КТП–Ш9	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Шкаф управления				
12	167–КС1–У111	167–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
13	253–КС1–У111	253–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
14	613–КС1–У111	613–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
15	513–КС1–У111	513–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
16	ШУВ2–У111	ШУВ2, шкаф 1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Щит управления				
17	153–КС1–У111	153–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
18	814–КС1–У111	814–КС1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Клеммная коробка				
19	ШР19–У111	ШР19	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Шкаф распределительный				
20	ШУВ1–У111	ШУВ1, шкаф 2	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Щит управления				
21	ШУВ3–У111	ШУВ3, шкаф 3	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Щит управления				
22	ШУТ3–У111	ШУТ3	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Шкаф управления				
23	ШУД1–У121	Щит ШУД1 шкаф 2	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Шкаф управления				

\* - условный номер кабеля смотри лист 1