



1. Устройство коммутационное УК-ВК/01 установить на стене, рядом с пускателем магнитным.
2. Цепь управления устройством УК-ВК/01 осуществить кабелем КСВВнг(A)-LS 2x0,8 от блоков КПБ, расположенных в щите пожарной сигнализации (ЩПС).
3. Контактную группу УК-ВК/01 подключить в разрыв цепи питания катушки пускателя кабелем ВВГнг-FRLS 2x1,5 при помощи клеммной колодки.

						201-12-542-ПС		
						Г. Саров. ООО "ЭнергоАвтотранс"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ул. Димитрова, д.20	Стадия	Лист
Разраб.	Казаков				19.08.13		Р	22
Проверил	Минеев					Схема отключения вентиляции при пожаре		23
ГИП	Лесняк							
Нач. ПКО	Тюлюпа					ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЗФ"	Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел	
Рцк. слцжды	Жижинов							