

ХТЗ (справа)

Ключ выбора места управления SAB		28
SAB/1	1	24V
SAB/2	2	30СХХ01С100ХВ63
SAB/6	3	30СХХ01С100ХВ64
	4	
	5	
Затвор 1 на входе в ГРП		01
SA/3	01x1	30ЕКГ0АА001-А11
	01x2	
HLG	3	30ЕКГ0АА001-А11а
HLR	4	30ЕКГ0АА001-А19а
SA/2	01x5	30ЕКГ0АА001-А19
	01x6	
транзит	7	30ЕКГ0АА001-А27
SA/4	8	30ЕКГ0АА001-А12
SA/9	9	30ЕКГ0АА001-А12а
SA/18	10	30ЕКГ0АА001-А20
SA/17	11	30ЕКГ0АА001-А20а
SA/5	12	30ЕКГ0АА001-А25
SA/20	13	30ЕКГ0АА001-А26
SA/6	14	30ЕКГ0АА001-А10
транзит	15	Н
HLG	16	30ЕКГ0АА001-А17
HLR	17	30ЕКГ0АА001-А18
Затвор 2 на входе в ГРП		02
SA/3	02x1	30ЕКГ0АА002-А11
	02x2	
HLG	3	30ЕКГ0АА002-А11а
HLR	4	30ЕКГ0АА002-А19а
SA/2	02x5	30ЕКГ0АА002-А19
	02x6	
транзит	7	30ЕКГ0АА002-А27
SA/4	8	30ЕКГ0АА002-А12
SA/9	9	30ЕКГ0АА002-А12а
SA/18	10	30ЕКГ0АА002-А20
SA/17	11	30ЕКГ0АА002-А20а
SA/5	12	30ЕКГ0АА002-А25
SA/20	13	30ЕКГ0АА002-А26
SA/6	14	30ЕКГ0АА002-А10
транзит	15	Н
HLG	16	30ЕКГ0АА002-А17
HLR	17	30ЕКГ0АА002-А18
Затвор на выходе из ГРП в БВД		03
SA/3	03x1	30ЕКГ39АА001-А11
	03x2	
HLG	3	30ЕКГ39АА001-А11а
HLR	4	30ЕКГ39АА001-А19а
SA/2	03x5	30ЕКГ39АА001-А19
	03x6	
транзит	7	30ЕКГ39АА001-А27
SA/4	8	30ЕКГ39АА001-А12
SA/9	9	30ЕКГ39АА001-А12а
SA/18	10	30ЕКГ39АА001-А20
SA/17	11	30ЕКГ39АА001-А20а
SA/5	12	30ЕКГ39АА001-А25
SA/20	13	30ЕКГ39АА001-А26
SA/6	14	30ЕКГ39АА001-А10
транзит	15	Н
HLG	16	30ЕКГ39АА001-А17
HLR	17	30ЕКГ39АА001-А18
Входной затвор на линии		04
редуцирования 1 на БВД		поз.30ЕКГ27АА001
SA/3	04x1	30ЕКГ27АА001-А11
	04x2	
транзит	3	30ЕКГ27АА001-А11а
транзит	4	30ЕКГ27АА001-А19а
SA/2	04x5	30ЕКГ27АА001-А19
	04x6	
	7	
SA/4	8	30ЕКГ27АА001-А12
SA/9	9	30ЕКГ27АА001-А12а
SA/18	10	30ЕКГ27АА001-А20
SA/17	11	30ЕКГ27АА001-А20а
SA/5	12	30ЕКГ27АА001-А25
SA/20	13	30ЕКГ27АА001-А26
SA/6	14	30ЕКГ27АА001-А10
транзит	15	Н
HLG	16	30ЕКГ27АА001-А17
HLR	17	30ЕКГ27АА001-А18
ПЗК на линии редуцирования 1 на БВД		05
поз.30ЕКГ27АА001		
KL1/4	1	30ЕКГ27АА001-А11
KL1/12	2	30ЕКГ27АА001-А12
транзит	3	30ЕКГ27АА001-А19
KL1/9	4	30ЕКГ27АА001-А27
	5	
1-UG/1	6	30ЕКГ27АА001-А43
1-UG/3	7	30ЕКГ27АА001-А13
1-UG/4	8	30ЕКГ27АА001-А15
SA/3	9	30ЕКГ27АА001-А45
KL4/13	10	30ЕКГ27АА001-А51
HLG	11	30ЕКГ27АА001-А53
KL1/11	12	30ЕКГ27АА001-А57
KL1/14	13	00x9' 05x13' 05x14' 05x15'
KL2/4	14	30ЕКГ27АА001-А4
	15	
KL3/13	16	30ЕКГ27АА001-А49
SA/1	17	30ЕКГ27АА001-А41
SA/4	18	30ЕКГ27АА001-А47
SA/5	19	30ЕКГ27АА001-А55
	20	
Регулятор давления газа на линии		06
редуцирования 1 на БВД		поз.30ЕКГ27АА801
SAH/26	1	30ЕКГ27АА801-65
SAH/27	2	30ЕКГ27АА801-1-
	3	06x3
VD2	4	30ЕКГ27АА801-1+
SAH/29	5	30ЕКГ27АА801-24V
SAH/32	6	30ЕКГ27АА801-93
SAH/7	7	30ЕКГ27АА801-73
SAH/25	8	06x8' 06x9'
SAH/19	9	30ЕКГ27АА801-0V
SAH/2	10	30ЕКГ27АА801-101
SAH/34	11	30ЕКГ27АА801-81
SAH/6	12	30ЕКГ27АА801-7
SAH/9	13	30ЕКГ27АА801-9
SAH/17	14	30ЕКГ27АА801-10
	15	
Выходной затвор на линии		07
редуцирования 1 на БВД		поз.30ЕКГ37АА001
SA/3	07x1	30ЕКГ37АА001-А11
	07x2	
HLG	3	30ЕКГ37АА001-А11а
HLR	4	30ЕКГ37АА001-А19а
SA/2	07x5	30ЕКГ37АА001-А19
	07x6	
транзит	7	30ЕКГ37АА001-А27
SA/4	8	30ЕКГ37АА001-А12
SA/9	9	30ЕКГ37АА001-А12а
SA/18	10	30ЕКГ37АА001-А20
SA/17	11	30ЕКГ37АА001-А20а
SA/5	12	30ЕКГ37АА001-А25
SA/20	13	30ЕКГ37АА001-А26
SA/6	14	30ЕКГ37АА001-А10
транзит	15	Н
HLG	16	30ЕКГ37АА001-А17
HLR	17	30ЕКГ37АА001-А18
Освещение ~220В		27
Ремонтное напряжение 12В		
XS1	1	27x1 A4
	2	27x2
XS1	3	27x3 H2
XS2	4	27x4
XS2	5	27x5 A12
	6	27x6
	7	
	8	
	9	
	10	