



- 1 Отметки и привязки воздуховодов уточнить при монтаже.
- 2 Воздухораспределительные решетки установить по месту.
- 3 Воздуховоды, продолженные по улице покрыть тепловой изоляцией.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующий воздуховод
- Воздуховод в тепловой изоляции

[illegible]