



- 1 Динные присоединения вытопить проводом $\text{PuVne}(\lambda)\text{-LS}$ сечением $1 \times 2,5 \text{ мм}^2$.
- 2 Присоединения PL1-PL6 вытопить проводом $\text{PuVne}(\lambda)\text{-LS}$ сечением $1 \times 1,5 \text{ мм}^2$.
- 3 Присоединения H1.1-H1.7 вытопить кабелем Teldor SFTP 4x2x24AWG (сечение жил $0,2 \text{ мм}^2$).

**ОХИВНИЙ
КЗЕМПЛАР**

[illegible][illegible]