



00 ұлпыға ырыжашны

1. Монтаж цепей к силовым клеммам +EC1, +EC2 выключить проводом ПВ3 1х0,5 красного цвета.
2. Монтаж цепей к силовым клеммам -EC1, -EC2 выключить проводом ПВ3 1х0,5 синего цвета.
3. Монтаж оставшихся цепей $\pm EC1$, $\pm EC2$ выключить проводом ПВ1 1х2,5 красного (для положительной полярности) и синего (для отрицательной полярности) цвета соответственно.
4. Монтаж цепей к однополюсному выключателю (выбора 3, 4) выключить проводом ПВ1 1х2,5 красного цвета.
5. Монтаж цепей к однополюсному выключателю (выбора 1, 2) выключить проводом ПВ1 1х2,5 синего цвета.
6. Монтаж цепей (марка +E1+KOHFO1) выключить проводом ПВ1 1х1,5 красного цвета.
7. Монтаж цепей (марка -E1+KOHFO1) выключить проводом ПВ1 1х1,5 синего цвета.
8. Соединение силовых цепей выключить проводом ПВ1 1х1,5 черного цвета.
9. Концы проводов ПВ3 1х0,5 оконечить наконечниками.

[illegible]