

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №

Перед производством земляных работ вызвать на место представителей балансодержателей подземных коммуникаций, находящихся в этом районе.

№п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
<i>Строительные работы</i>			
1	Рытье траншеи в грунте	м³	56,5
2	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	37,9
3	Обратная засыпка траншеи песком	м³	18,6
4	Восстановление благоустройства	м²	576,0
5	Устройство фундамента для ШР	шт.	2
6	Устройство фундамента для ВУЩ	шт.	2
7	Прокладка трубы асбоцементной Ду=100	м	44,0
<i>Монтажные работы</i>			
8	Монтаж рамы мет. для установки ШР	шт.	2
9	Монтаж щита ШР	шт.	2
10	Прокладка кабеля 1м до 6кв в траншее	м	244,0
11	Прокладка кабеля 1м до 6кв в трубе	м	62,0
12	Прокладка кабеля по каб.конструкциям	м	15,0
13	Монтаж муфты концевой на кабеле 4х95	шт.	4
<i>Пусконаладочные работы</i>			
14	Автомат трехполюсный до 50А	шт.	2
15	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт.	4
16	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных линий	шт.	4

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены путем присоединения к защитному нулевому проводнику РЕ, при этом нулевой защитный и нулевой рабочий проводник не следует подключать под один контактный зажим.