

## Защитные меры безопасности

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены путем присоединения к защитному нулевому проводнику РЕ, при этом нулевой защитный и нулевой рабочий проводник не следует подключать под один контактный зажим.

## Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97;
- выбором уставок защитных автоматов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов КЗ и перегрузок;

## Организация эксплуатации

Эксплуатации электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Принять норматив технологических потерь электроэнергии, утвержденный уполномоченным органом на период регулирования. Предусмотреть возможность опломбирования коммутационных аппаратов, установленных до расчетного прибора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									13	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	П-7/15-01-ЭС-1				