

До начала производства земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфовать под надзором представителя АО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ. О сроках начала работ письменно извещать АО "СЭСК".

[illegible]

### Условные обозначения

- 
- The diagram illustrates a cable structure with seven distinct layers, each represented by a horizontal line with specific markers and a corresponding function:
- Layer 1 (Purple dashed line with dots):** - существующая канализация
  - Layer 2 (Green dashed line with dots):** - существующий кабель освещения
  - Layer 3 (Blue dashed line with dots):** - существующий НВ кабель
  - Layer 4 (Cyan dashed line with dots):** - существующий газопровод низкого давления
  - Layer 5 (Blue dashed line with dots):** - существующий водопровод
  - Layer 6 (Solid blue line):** - граница полосы отвода
  - Layer 7 (Solid black line):** - проектируемый НВ кабель