



1. Общие указания см.д.1
2. По возможности работ определять местоположение и заглубление существующих коммуникаций буровыми и при необходимости перекопать.
3. Пересечение существующего водопровода  $\varnothing 150$ мм глубиной  $\approx 35$  см с проектируемым противопожарным трубопроводом генканировать с установкой заглушек в колодезях 092/70 и Ш-2.
4. При застывании полиэтиленового трубопровода над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка крупной фракции толщиной не менее 30 см.
5. Отметки со \* уточнить по месту.

[illegible]