

Левая боковина										Правая боковина									
03 Защита трансформатора собственных нужд (1 комплект)										01 Синхронизация блока									
0503			1	03x01		SF3				SF1	01x01	1			727				
			2									2							
0504			3	03x03		SF3				SF1	01x03	3			728				
			4									4							
04 Защита генератора (1 комплект)										02 Защита блочного трансформатора (1 комплект)									
0101		04x01	1	04x01		SF4				SF2	02x01	1			0303				
			2									2							
0102		04x03	3	04x03		SF4				SF2	02x03	3			0304				
			4									4							
05 Защита генератора (1 комплект)										06 Защита блочного трансформатора (1 комплект)									
01			1	05x01		SF5				SF6	06x01	1			0301				
			2									2							
02			3	05x03		SF5				SF6	06x03	3			0302				
			4									4							
09 Защита трансформатора собственных нужд (1 комплект)										07 Оперативная блокировка разъединителей									
0501			1	09x01		SF9				SF7	07x01	1			Б1				
			2									2							
0502			3	09x03		SF9				SF7	07x03	3			Б2				
			4									4							
10 Защита трансформатора собственных нужд (1 комплект)										08 Защита блочного трансформатора (1 комплект)									
05			1	10x01		SF10				SF8	08x01	1			03				
			2									2							
06			3	10x03		SF10				SF8	08x03	3			04				
			4									4							
13 Защита блочного трансформатора (2 комплект)										11 Защита генератора (2 комплект)									
0401			1	13x01		SF13				SF11	11x01	1			0201				
			2									2							
0402			3	13x03		SF13				SF11	11x03	3			0202				
			4									4							
14 Защита блочного трансформатора (2 комплект)										12 Защита генератора (2 комплект)									
03-1			1	14x01		SF14				SF12	12x01	1			01-1				
			2									2							
04-1			3	14x03		SF14				SF12	12x03	3			02-1				
			4									4							
15 Защита трансформатора собственных нужд (2 комплект)										16 Защита трансформатора собственных нужд (2 комплект)									
0601			1	15x01		SF15				SF16	16x01	1			05-1				
			2									2							
0602			3	15x03		SF15				SF16	16x03	3			06-1				
			4									4							
19 Сигнализация выключателей 500 кВ блока										17 Защита блочного трансформатора (2 комплект)									
001			1	19x01		SF19				SF17	17x01	1			0403				
			2									2							
002			3	19x03		SF19				SF17	17x03	3			0404				
			4									4							
20 Резерв										18 Защита трансформатора собственных нужд (2 комплект)									
			1	20x01		SF20				SF18	18x01	1			0603				
			2									2							
			3	20x03		SF20				SF18	18x03	3			0604				
			4									4							
21 Резерв										00 Общепанельная аппаратура									
			1	21x01		SF21				SA1/1л1	00x01	1	00x01'	x1 +EC					
			2							SA2/1л1	00x02	2	0	SF43/1					
			3	21x03		SF21						3							
			4							SA1/2л1	00x04	4	00x04'	x7 +EC					
00 Общепанельная аппаратура										SA2/2л1	00x05	5	0	SF44/1					
KSV2/A1		57	00x57		SA2/c1							6							
+EC		58	00x58		SF11							7							
		59	00x59		SF12					SA1/2л1	00x04	4	00x04'	x7 +EC					
		60	00x60		SF13					SA2/2л1	00x05	5	0	SF44/1					
		61	00x61		SF14							6							
		62	00x62		SF15							7							
		63	00x63		SF16					SA1/1л2	00x08	8	00x08'	x4 -EC					
		64	00x64		SF17					SA2/1л2	00x09	9	0	SF43/3					
		65	00x65		SF18							10							
		66	00x66		SF19					SA1/2л2	00x11	11	00x11'	x10 -EC					
		67	00x67		SF20					SA2/2л2	00x12	12	0	SF44/3					
		68	00x68		SF21							13							
		69								SA1/c1	00x14	14	00x14'	KSV1/A1					
		70	00x70		SA2/c2					SF1	00x15	15	0	+EC					
KSV2/A2		71	00x71		SF11					SF2	00x16	16	0						
-EC		72	00x72		SF12					SF3	00x17	17	0						
		73	00x73		SF13					SF4	00x18	18	0						
		74	00x74		SF14					SF5	00x19	19	0						
		75	00x75		SF15					SF6	00x20	20	0						
		76	00x76		SF16					SF8	00x21	21	0						
		77	00x77		SF17					SF9	00x22	22	0						
		78	00x78		SF18					SF10	00x23	23	0						
		79	00x79		SF19							24							
		80	00x80		SF20					SA1/c2	00x25	25	00x25'	KSV1/A2					
		81	00x81		SF21					SF1	00x26	26	0	-EC					
		82								SF2	00x27	27	0						
0901		83	00x83		SF1/22					SF3	00x28	28	0						
		84	00x84		SB1/3					SF4	00x29	29	0						
		85								SF5	00x30	30	0						
0901b		86	00x86		KL/A1					SF6	00x31	31	0						
		87								SF8	00x32	32	0						
0902		88	00x88		KL/A2					SF9	00x33	33	0						
		89								SF10	00x34	34	0						
		90										35							
		91								KSV1/66	00x36	36		4GT01E770.C					
0903		92	00x92		HLA1					KL/04	00x37	37		4GT01E771.C					
		93			VD1							38							
0905		94	00x94		HLA2					KSV1/65	00x39	39		4GT01E770.NO					
		95			VD2					KL/03	00x40	40		4GT01E771.NO					
		96										41							
A3		97	00x97		XS1					SF43/2	00x42	42		+EC1-4HK03C010					
		98								SF43/4	00x44	44		-EC1-4HK03C010					
N3		99																	