

присоединяется к контакту "Пуск" в виде замыкания сухого контакта (устанавливается по умолчанию).

2. Для контроля целостности линий оповещения используется прибор С2000-АР2, который со своими адресами включен в линию ДПЛС контроллера С2000-КУ1.

3. Для автоматического отключения вентиляции при пожаре используются блоки питания-пусковые С2000-СП2 через встроенное реле (питание по линии ДПЛС).

4. Адресная линия выполнена по кольцевой топологии. Защита от короткого замыкания и обрыва сегментов линии осуществляется через устройства разветвительно-коммутационные "БРИЗ".

5. Тип зоны для С2000-АР2, к которым подключены УКЛС/СП установить "Технологическая" (№6).

6. Приборы АРК3,5 расключить аналогично по схеме подключения приборов АРК4,6. Подключение прибора АРК3 производится к линии ДПЛС "АД56,2". (см. схему структурную)

Схема подключения оповещателей, включаемых по сигналу "Пожар" (сирена) и световых указателей "Выход" в режиме постоянного свечения в одну линию оповещения.

Наим.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
ИП	1				06.12
Разработчик	1				06.12
Выполнил	1				06.12
Проверил	1				06.12
И.контр.	1				

Курс 60А, ФУП НИИЭФА им. Д.В. Феремена

Санкт-Петербург, п.Металлострой, д.3

54/06.12-ПС 36.4

Система	Лист	Листов
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.	1	1

Схема электрическая соединений 1-й этаж

ООО "БЭСТ-СТРОЙ"

