

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Позиция прибора | RA22T03B | RA22T01B | RA22T02B | RA22T04B | RA22T11B | RA22T12B |
| Измеряемый параметр | Температура | | | | | |
| Измеряемая среда | Пар | | | | Металл | |
| Место установки отборного устройства | Паропровод перед расходомером | Паропровод перед ГПЗ (защита) | Паропровод перед ГПЗ (защита) | Паропровод перед СК турбины №6 | Паропровод перед ГПЗ верх низ | |
| Номер установочного чертежа | Бобышка 05СТ0ЦКП530.02-2009 4шт. | | | | Бобышка для поверхностных термопар 2 шт см.л. 19 | |
| Номер соединительной коробки | — | | | | ХТ-03 | |
| Тип прибора, клеммы | ТП-2088/3 | ТП-2088/3 | ТП-2088/3 | ТП-2088/3 | ТП-0198/2 | ТП-0198/2 |
| Тип и марка контрольного кабеля | | | | | | |
| Соединительные коробки | | | | | | |
| Марка и тип контрольного кабеля | RA22T01-7001 ПТПЭ-ЖК 2x2,5 | | RA22T02-7001 ПТПЭ-ЖК 2x2,5 | | ХТ03-7001 КМТВЭВ-ЖК 8x2,5(4) | |
| Щиты контроля и управления | Панель N 11 (ЦТШ) | | Панель П-2 (Пусковой щит) | | Панель N 5 (ГрЩУ) | |

* Экраны кабелей объединяются и подключаются к свободной клемме в соединительных коробках

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 82600 | <i>[Signature]</i> 20.06.11 | |

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

Файл

038R1A-00UHJ-0201-AS

Формат А3