

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
36	Рамка	Насос 52.1.Н1. Управление	1	52.1.Н1-S11
	на ключе	Отк. -0- Вкл.		
37	Рамка	Насос 52.1.Н2. Управление	1	52.1.Н2-S11
	на ключе	Отк. -0- Вкл.		
38	Рамка	Насос 52.1.Н3. Управление	1	52.1.Н3-S11
	на ключе	Отк. -0- Вкл.		
39	Рамка	Насос 52.1.Н4. Управление	1	52.1.Н4-S11
	на ключе	Отк. -0- Вкл.		
40	Рамка	Насосы 52.1.Н1, 52.1.Н2. Выбор режима	1	52.1.Н1-SA1
	на ключе	52.1.Н1/52.1.Н2 -0- 52.1.Н2/52.1.Н1		
41	Рамка	Клапан 61-41/1 открыт	1	61-41/1-H01
42	То же	Клапан 61-41/1 закрыт	1	61-41/1-H02
43	"	Насос АЛ-62/1 включен	1	АЛ-62/1-H01
44	"	Насос АЛ-62/1 отключен	1	АЛ-62/1-H02
45	"	Контроль напряжения	1	АЛ-62-H11
46	"	Подача затворной жидкости	1	АЛ-62-SB1
47	"	Насос АЛ-62/2 включен	1	АЛ-62/2-H01
48	"	Насос АЛ-62/2 отключен	1	АЛ-62/2-H02
49	Рамка	Клапан 61-41/1. Управление	1	61-41/1-S10
	на ключе	Зак. -0- Отк.		
50	Рамка	Насос АЛ-62/1. Управление	1	АЛ-62/1-S11
	на ключе	Отк. -0- Вкл.		
51	Рамка	Насосы АЛ-62/1, АЛ-62/2. Выбор режима	1	АЛ62-SA1
	на ключе	АЛ-62/1 -0- АЛ-62/2		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11808/ВПО	<i>В.В. В.В. 2014</i>			

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.1-ШУТ1 ТБ	Лист
						3