

XT2 (слева)

30ЕКG63АА001 2502 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ЕКG63АА001	Затвор на выходе из ГРП в БСД поз.30ЕКG63АА001											
		30ЕКG63АА001-А11	1	17x1								SA/3	
30ЕКG63АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG63АА001-А19	2	17x2								SA/2	
		30ЕКG63АА001-А12	3	17x5								SA/4	
30ЕКG63АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG63АА001-А12а	4	17x6								SA/9	
		30ЕКG63АА001-А20а	5	17x6								SA/18	
30ЕКG63АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG63АА001-А25	6	17x6								SA/5	
		30ЕКG63АА001-А26	7	17x6								SA/20	
30ЕКG63АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG63АА001-А10	8	17x6								SA/6	
		30ЕКG63АА001-А17	9	17x6								транзит	
30ЕКG63АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG63АА001-А18	10	17x6								HLG	
		30ЕКG63АА001-А19	11	17x6								HLR	
Входной затвор на линии поз.30ЕКG51АА001													
30ЕКG51АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу ПЗК 30ЕКG50АА031	30ЕКG51АА001-А11	1	17x1								SA/3	
		30ЕКG51АА001-А12	2	17x2								транзит	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА001-А19а	3	17x5								транзит	
		30ЕКG51АА001-А19	4	17x6								SA/2	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА001-А20а	5	17x6									
		30ЕКG51АА001-А25	6	17x6								SA/4	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА001-А26	7	17x6								SA/5	
		30ЕКG51АА001-А10	8	17x6								SA/6	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА001-А17	9	17x6								транзит	
		30ЕКG51АА001-А18	10	17x6								HLG	
ПЗК на линии редуцирования 1 на БСД поз.30ЕКG51АА031													
30ЕКG51АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу ПЗК 30ЕКG50АА031	30ЕКG51АА031-10	1	17x1								KL1/4	
		30ЕКG51АА031-73	2	17x2								KL1/12	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА031-93	3	17x5								транзит	
		30ЕКG51АА031-92	4	17x6								KL1/9	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА031-А43	5	17x6									
		30ЕКG51АА031-13	6	17x6								KL4/10 4-UG/1	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА031-15	7	17x6								4-UG/3	
		30ЕКG51АА031-А45	8	17x6								SA/3	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА031-А51	9	17x6								KL4/13	
		30ЕКG51АА031-А53	10	17x6								HLG	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА031-А57	11	17x6								транзит	
		Н	12	17x6								KL1/11	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА031-А4	13	17x6								KL2/4	
		30ЕКG51АА031-А4а	14	17x6								KL1/14	
30ЕКG51АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА031-А49	15	17x6									
		30ЕКG51АА031-А41	16	17x6								KL3/13	
30ЕКG51АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА031-А47	17	17x6								SA/1	
		30ЕКG51АА031-А55	18	17x6								SA/4	
Выходной затвор на линии поз.30ЕКG61АА001													
30ЕКG61АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ЕКG61АА001	30ЕКG61АА801-65	1	19x2								SAH/26	
		30ЕКG61АА801-1-	19x3	19x3								SAH/27	
30ЕКG61АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG61АА801-1+	4	19x3								VD2	
		30ЕКG61АА801-24V	5	19x3								SAH/24 SAH/29	
30ЕКG61АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG61АА801-93	6	19x3								SAH/10 SAH/32	
		30ЕКG61АА801-73	7	19x3								SAH/33 SAH/7	
30ЕКG61АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG61АА801-ОV	8	19x3								SAH/23 SAH/25	
		30ЕКG61АА801-101	9	19x3								SAH/16 SAH/19	
30ЕКG61АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG61АА801-81	10	19x3								SAH/39 SAH/2	
		30ЕКG61АА801-7	11	19x3								SAH/34	
30ЕКG61АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG61АА801-9	12	19x3								SAH/6	
		30ЕКG61АА801-10	13	19x3								SAH/17	
Регулятор давления газа на линии поз.30ЕКG51АА801													
30ЕКG51АА801 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА801-65	1	19x2								SAH/26	
		30ЕКG51АА801-1-	19x3	19x3								SAH/27	
30ЕКG51АА801 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА801-1+	4	19x3								VD2	
		30ЕКG51АА801-24V	5	19x3								SAH/24 SAH/29	
30ЕКG51АА801 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА801-93	6	19x3								SAH/10 SAH/32	
		30ЕКG51АА801-73	7	19x3								SAH/33 SAH/7	
30ЕКG51АА801 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА801-ОV	8	19x3								SAH/23 SAH/25	
		30ЕКG51АА801-101	9	19x3								SAH/16 SAH/19	
30ЕКG51АА801 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG51АА801-81	10	19x3								SAH/39 SAH/2	
		30ЕКG51АА801-7	11	19x3								SAH/34	
30ЕКG51АА801 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG51АА801-9	12	19x3								SAH/6	
		30ЕКG51АА801-10	13	19x3								SAH/17	
Выходной затвор на линии поз.30ЕКG60АА001													
30ЕКG60АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ЕКG60АА001	30ЕКG60АА801-65	1	23x2								SAH/26	
		30ЕКG60АА801-1-	23x3	23x3								SAH/27	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-1+	4	23x3								VD2	
		30ЕКG60АА801-24V	5	23x3								SAH/24 SAH/29	
30ЕКG60АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG60АА801-93	6	23x3								SAH/10 SAH/32	
		30ЕКG60АА801-73	7	23x3								SAH/33 SAH/7	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-ОV	8	23x3								SAH/23 SAH/25	
		30ЕКG60АА801-101	9	23x3								SAH/16 SAH/19	
30ЕКG60АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG60АА801-81	10	23x3								SAH/39 SAH/2	
		30ЕКG60АА801-7	11	23x3								SAH/34	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-9	12	23x3								SAH/6	
		30ЕКG60АА801-10	13	23x3								SAH/17	
Выходной затвор на линии поз.30ЕКG60АА001													
30ЕКG60АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ЕКG60АА001	30ЕКG60АА801-65	1	23x2								SAH/26	
		30ЕКG60АА801-1-	23x3	23x3								SAH/27	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-1+	4	23x3								VD2	
		30ЕКG60АА801-24V	5	23x3								SAH/24 SAH/29	
30ЕКG60АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG60АА801-93	6	23x3								SAH/10 SAH/32	
		30ЕКG60АА801-73	7	23x3								SAH/33 SAH/7	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-ОV	8	23x3								SAH/23 SAH/25	
		30ЕКG60АА801-101	9	23x3								SAH/16 SAH/19	
30ЕКG60АА001 2504 КВВЭнг(А)-LS 9x15(2р)	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01	30ЕКG60АА801-81	10	23x3								SAH/39 SAH/2	
		30ЕКG60АА801-7	11	23x3								SAH/34	
30ЕКG60АА001 2503 КВВЭнг(А)-LS 7x15(1р)	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1	30ЕКG60АА801-9	12	23x3								SAH/6	
		30ЕКG60АА801-10	13	23x3								SAH/17	
Выходной затвор на линии поз.30ЕКG60АА001													
30ЕКG60АА001 7004 КВВЭнг(А)-LS 4x15(1р)	К приводу задвижки 30ЕКG60АА001	30ЕКG60АА801-65	1	23x2								SAH/26	
		30ЕКG60АА801-1-	23x3	23x3									