

ХТ4 (справа)

Входной затвор на линии редуцирования 2 на БВД поз.30ЕКГ26АА001 08										
SA/3	1	08x1'	30ЕКГ26АА001-А11	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01 30ЕКГ26АА001 2504 КВВнг(А)-LS 10x15(р)						
Транзит	2	08x2'								
Транзит	3		30ЕКГ26АА001-А11а							
SA/2	4	08x5'	30ЕКГ26АА001-А19а							
	5	08x6'	30ЕКГ26АА001-А19							
SA/4	6									
SA/9	7									
SA/18	8		30ЕКГ26АА001-А12							
SA/17	9		30ЕКГ26АА001-А12а							
SA/5	10		30ЕКГ26АА001-А20							
SA/20	11		30ЕКГ26АА001-А20а							
SA/6	12		30ЕКГ26АА001-А25							
Транзит	13		30ЕКГ26АА001-А26							
HLG	14		30ЕКГ26АА001-А10							
HLR	15		Н							
	16		30ЕКГ26АА001-А17	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1 30ЕКГ26АА001 2503 КВВнг(А)-LS 12x15(2р)						
	17		30ЕКГ26АА001-А18							
ПЗК на линии редуцирования 2 на БВД поз.30ЕКГ26АА031 09										
KL1/4	1		30ЕКГ26АА031-10							
KL1/12	2		30ЕКГ26АА031-73							
Транзит	3		30ЕКГ26АА031-93							
KL1/9	4		30ЕКГ26АА031-92							
	5									
2-UG/1	6		30ЕКГ26АА031-А43							
2-UG/3	7		30ЕКГ26АА031-13							
2-UG/4	8		30ЕКГ26АА031-15							
SA/3	9		30ЕКГ26АА031-А45							
KL4/13	10		30ЕКГ26АА031-А51							
HLG	11		30ЕКГ26АА031-А53							
KL1/11	12	09x13'	30ЕКГ26АА031-А57							
KL1/14	13	09x13'	Н							
KL2/4	14	09x14'	30ЕКГ26АА031-А4							
KL3/13	15	09x15'								
SA/1	16		30ЕКГ26АА031-А49							
SA/4	17		30ЕКГ26АА031-А41							
SA/5	18		30ЕКГ26АА031-А47							
SA/5	19		30ЕКГ26АА031-А55							
	20									
Регулятор давления газа на линии редуцирования 2 на БВД поз.30ЕКГ26АА801 10										
SAH/26	1		30ЕКГ26АА801-95							
SAH/27	2	10x2'	30ЕКГ26АА801-1							
VD2	3	10x3'								
SAH/29	4		30ЕКГ26АА801-1+							
SAH/32	5		30ЕКГ26АА801-24V							
SAH/7	6		30ЕКГ26АА801-93							
SAH/25	7		30ЕКГ26АА801-73							
SAH/19	8	10x8'	30ЕКГ26АА801-0V							
SAH/2	9	10x9'								
SAH/34	10		30ЕКГ26АА801-01							
SAH/6	11		30ЕКГ26АА801-81							
SAH/9	12		30ЕКГ26АА801-7							
SAH/17	13		30ЕКГ26АА801-9							
	14		30ЕКГ26АА801-10							
HLG	15		Н							
	16		30ЕКГ26АА001-А17	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1 30ЕКГ26АА001 2503 КВВнг(А)-LS 7x15(р)						
HLR	17		30ЕКГ26АА001-А18							
Выходной затвор на линии редуцирования 2 на БВД поз.30ЕКГ36АА001 11										
SA/3	1	11x1'	30ЕКГ36АА001-А11							
HLG	2	11x2'								
HLR	3		30ЕКГ36АА001-А11а							
SA/2	4	11x5'	30ЕКГ36АА001-А19а							
	5	11x6'	30ЕКГ36АА001-А19							
Транзит	6									
SA/4	7		30ЕКГ36АА001-А27							
SA/9	8		30ЕКГ36АА001-А12							
SA/18	9		30ЕКГ36АА001-А12а							
SA/17	10		30ЕКГ36АА001-А20							
SA/5	11		30ЕКГ36АА001-А20а							
SA/20	12		30ЕКГ36АА001-А25							
SA/6	13		30ЕКГ36АА001-А26							
Транзит	14		30ЕКГ36АА001-А10							
HLG	15		Н							
	16		30ЕКГ36АА001-А17	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1 30ЕКГ36АА001 2503 КВВнг(А)-LS 7x15(р)						
HLR	17		30ЕКГ36АА001-А18							
Входной затвор на линии редуцирования 31 на БВД поз.30ЕКГ25АА001 12										
SA/3	1	12x1'	30ЕКГ25АА001-А11							
Транзит	2	12x2'								
Транзит	3		30ЕКГ25АА001-А11а							
SA/2	4		30ЕКГ25АА001-А19а							
	5	12x5'	30ЕКГ25АА001-А19							
	6	12x6'								
SA/4	7									
SA/9	8		30ЕКГ25АА001-А12							
SA/18	9		30ЕКГ25АА001-А12а							
SA/17	10		30ЕКГ25АА001-А20							
SA/5	11		30ЕКГ25АА001-А20а							
SA/20	12		30ЕКГ25АА001-А25							
SA/6	13		30ЕКГ25АА001-А26							
Транзит	14		30ЕКГ25АА001-А10							
HLG	15		Н							
	16		30ЕКГ25АА001-А17	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1 30ЕКГ25АА001 2503 КВВнг(А)-LS 12x15(2р)						
HLR	17		30ЕКГ25АА001-А18							
ПЗК на линии редуцирования 3 на БВД поз.30ЕКГ25АА031 13										
KL1/4	1		30ЕКГ25АА031-10							
KL1/12	2		30ЕКГ25АА031-73							
Транзит	3		30ЕКГ25АА031-93							
KL1/9	4		30ЕКГ25АА031-92							
	5									
3-UG/1	6		30ЕКГ25АА031-А43							
3-UG/3	7		30ЕКГ25АА031-13							
3-UG/4	8		30ЕКГ25АА031-15							
SA/3	9		30ЕКГ25АА031-А45							
KL4/13	10		30ЕКГ25АА031-А51							
HLG	11		30ЕКГ25АА031-А53							
KL1/11	12		30ЕКГ25АА031-А57							
KL1/14	13	13x13'	Н							
KL2/4	14	13x14'	30ЕКГ25АА031-А4							
KL3/13	15	13x15'								
SA/1	16		30ЕКГ25АА031-А49							
SA/4	17		30ЕКГ25АА031-А41							
SA/5	18		30ЕКГ25АА031-А47							
SA/5	19		30ЕКГ25АА031-А55							
	20									
Регулятор давления газа на линии редуцирования 3 на БВД поз.30ЕКГ25АА801 14										
SAH/26	1		30ЕКГ25АА801-95							
SAH/25	2	14x2'	30ЕКГ25АА801-1							
VD2	3	14x3'								
SAH/29	4		30ЕКГ25АА801-1+							
SAH/32	5		30ЕКГ25АА801-24V							
SAH/7	6		30ЕКГ25АА801-93							
SAH/25	7		30ЕКГ25АА801-73							
SAH/19	8	14x8'	30ЕКГ25АА801-0V							
SAH/2	9	14x9'								
SAH/34	10		30ЕКГ25АА801-01							
SAH/6	11		30ЕКГ25АА801-81							
SAH/9	12		30ЕКГ25АА801-7							
SAH/17	13		30ЕКГ25АА801-9							
	14		30ЕКГ25АА801-10							
HLG	15		Н							
	16		30ЕКГ25АА001-А17	К шкафу АСУ ТП ГРП 30СРВ01 30ЕКГ25АА801 7005 КВВнг(А)-LS 9x15(2р)						
HLR	17		30ЕКГ25АА001-А18							
Выходной затвор на линии редуцирования 3 на БВД поз.30ЕКГ35АА001 15										
SA/3	1	15x1'	30ЕКГ35АА001-А11							
HLG	2	15x2'								
HLR	3		30ЕКГ35АА001-А11а							
SA/2	4		30ЕКГ35АА001-А19а							
	5	15x5'	30ЕКГ35АА001-А19							
	6	15x6'								
Транзит	7		30ЕКГ35АА001-А27							
SA/4	8		30ЕКГ35АА001-А12							
SA/9	9		30ЕКГ35АА001-А12а							
SA/18	10		30ЕКГ35АА001-А20							
SA/17	11		30ЕКГ35АА001-А20а							
SA/5	12		30ЕКГ35АА001-А25							
SA/20	13		30ЕКГ35АА001-А26							
SA/6	14		30ЕКГ35АА001-А10							
Транзит	15		Н							
HLG	16		30ЕКГ35АА001-А17	К сборке задвижек 30ВЛА51 ш-1 30ЕКГ35АА001 2503 КВВнг(А)-LS 7x15(р)						
HLR	17		30ЕКГ35АА001-А18							
Питание ПЗК линий редуцирования на БВД 00										
1-SF1/1	00x1	1	00x1'	A1						
1-XS	00x2	2	00x2'	A1						
KSW/20	00x3	3	00x3'	H1						
1-XS	00x4	4	00x4'	H1						
ме.05 1-SF2/1	5			1-A3						
ме.09 2-SF2/1	6			2-A3						
ме.13 3-SF2/1	7			3-A3						
UG1/2	00x8	8	00x8'	H						
UG1/6	13x13	00x9	9	00x9'	H					
			10							
			11							
			12							
Резерв										
			1							
			2							
			3							
			4							
			5							
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							