

Инф. № подл. Подпись и дата

Взам. инб. № Инб. № дубл. Подпись и дата

11.08.2019 13.08.14

1252-1187.Р3-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЭН1-ШУ1.05 34

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
29	ШУ1–У476	00–18/КРН–50/2–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
30	ШУ1–У477	00–18/КРН–50/2–КС2	КВВГнг–LS	4х2,5	1
	Коробка соединительная				
31	ШУ1–У310	195–1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
32	ШУ1–У311	196–1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
33	ШУ1–У312	197–1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
34	ШУ1–У313	198–1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
35	ШУ1–У314	199–1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
36	ШУ1–У315	195–1–XS1	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Розетка				
37	ШУ1–У316	196–1–XS1	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Розетка				
38	ШУ1–У317	197–1–XS1	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Розетка				
39	ШУ1–У318	198–1–XS1	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Розетка				
40	ШУ1–У319	199–1–XS1	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Розетка				
41	МШУЗ–У406	МШУЗ	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Местный щит управления				

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
15	87-51/6-U103	ШУТ4	КВВГнг-LS	5x1,5	3
	Шкаф управления				
16	ШУ1-U460	АЛ-62/1-KC1	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Коробка соединительная				
17	ШУ1-U461	АЛ-62/2-KC1	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Коробка соединительная				
18	ШУ1-U463	АЛ-61-KC2	КВВГЭнг-LS	5x1,0	1
	Коробка соединительная				
19	ШУ1-U469	МШУ1	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Местный щит управления				
20	ШУ1-U470	1-BL	КВВГнг-LS	4x1,5	2
	Датчик уровня				
21	ШУ1-U471	2-BL	КВВГнг-LS	4x1,5	2
	Датчик уровня				
22	АЛ62/1-W103	ШУТ1	КВВГнг-LS	7x1,5	1
	Шкаф управления				
23	АЛ62/2-R103	ШУТ1	КВВГнг-LS	7x1,5	1
	Шкаф управления				
24	95-51/6-U103	ШУТ4	КВВГнг-LS	5x1,5	3
	Шкаф управления				
25	ШУ1-U472	Т-18/1-KC1	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Коробка соединительная				
26	ШУ1-U473	Т-18/1-KC2	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Коробка соединительная				
27	ШУ1-U474	00-18/КРН-50/1-KC1	КВВГЭнг-LS	4x1,0	2
	Коробка соединительная				
28	ШУ1-U475	00-18/КРН-50/1-KC2	КВВГнг-LS	4x2,5	1
	Коробка соединительная				

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
1	ШУ1–У104	ШУ1 панель 4	ВВГнг–LS	3х2,5	0
	Щит управления				
2	МШУ1–У305	МШУ1	КВВГнг–LS	4х1,5	1
	Местный щит управления				
3	ШУ1–У332	МШУЗ	КВВГнг–LS	10х1,5	2
	Местный щит управления				
4	61–41/1–У103	ШУТ1	КВВГнг–LS	5х1,5	1
	Шкаф управления				
5	ШУ1–У308	ШУ1 панель 4	КВВГнг–LS	7х1,5	0
	Щит управления				
6	ШУ1–У445	АЛ–57–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
7	ШУ1–У446	АЛ–55/1–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
8	ШУ1–У447	АЛ–86–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
9	ШУ1–У448	АЛ–87–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
10	ШУ1–У449	АЛ–56–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
11	ШУ1–У450	АЛ–58/1,2–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
12	77–53/1–У103	ШУТ4	КВВГнг–LS	5х1,5	3
	Шкаф управления				
13	76–53/1–У103	ШУТ4	КВВГнг–LS	5х1,5	3
	Шкаф управления				
14	86–51/6–У103	ШУТ4	КВВГнг–LS	5х1,5	3
	Шкаф управления				