Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32	

Ряды зажимов шкафа N 40 переключающих устройств линии 500 кВ WC06 и цепей синхронизации поля 6

Левая боковина

01		Линия 500 кВ WC06		01	
A714		1	01x1	SAC1/2	
A714		2			
A714		3			
A714		4			
A714		5			
B714		6	01x6	SAC1/6	
B714		7			
B714		8			
B714		9			
B714		10			
C714		11	01x11	SAC1/10	
C714		12			
C714		13			
C714		14			
C714		15			
N714		16	01x16	SAC1/14	
N714		17			
N714		18			
N714		19			
N714		20			
		21			
H714		22	01x22	SAC4/2	
H714		23		SB1/3	
H714		24			
H714		25			
K714		26	01x26	SAC4/6	
K714		27	01x27	PA1	
K714		28			
K714		29			
F714		30	01x30	SAC4/10	
F714		31			
F714		32			
F714		33			
U714		34	01x34	SAC4/14	
U714		35			
U714		36			
U714		37			
		38			
A724		39	01x39	SAC2/3	
A724		40	01x40	SAC3/1	
A724		41			
A724		42			
A724		43			
A724		44			
B724		45	01x45	SAC2/7	
B724		46	01x46	SAC3/5	
B724		47			
B724		48			
B724		49			
C724		50	01x50	SAC2/11	
C724		51	01x51	SAC3/9	
C724		52			
C724		53			
C724		54			
N724		55	01x55	SAC2/15	
N724		56	01x56	SAC3/13	
N724		57			
N724		58			
N724		59			
N724		60			
		61			
H724		62	01x62	SAC5/3	
SB2/3	01x63	63	01x63	SAC6/1	
K724		64	01x64	SAC5/7	
PA2	01x65	65	01x65	SAC6/5	
F724		66	01x66	SAC5/11	
F724		67	01x67	SAC6/9	
U724		68	01x68	SAC5/15	
U724		69	01x69	SAC6/13	
		70			
A704—WC06		71	01x71	SAC3/2	
A704—WC06		72			
A704—WC06		73			
A704—WC06		74			
B704—WC06		75	01x75	SAC3/6	
B704—WC06		76			
B704—WC06		77			
B704—WC06		78			
C704—WC06		79	01x79	SAC3/10	
C704—WC06		80			
C704—WC06		81			
C704—WC06		82			
N704—WC06		83	01x83	SAC3/14	
N704—WC06		84			
N704—WC06		85			
N704—WC06		86			
		87			
H704—WC06		88	01x88	SAC6/2	
H704—WC06		89			
H704—WC06		90			
K704—WC06		91	01x91	SAC6/6	
K704—WC06		92			
K704—WC06		93			
F704—WC06		94	01x94	SAC6/10	
F704—WC06		95			
F704—WC06		96			
U704—WC06		97	01x97	SAC6/14	
U704—WC06		98			
U704—WC06		99			
		100			
A644		101	01x101	SAC3/4	
A644		102			
B644		103	01x103	SAC3/8	
B644		104			
C644		105	01x105	SAC3/12	
C644		106			
N644		107	01x107	SAC3/16	
N644		108			
		109			
H644		110	01x110	SAC6/4	
K644		111	01x111	SAC6/8	
F644		112	01x112	SAC6/12	
U644		113	01x113	SAC6/16	
		114			
		115			
A713		116	01x116	SAC1/1	
A713		117			
B713		118	01x118	SAC1/5	
B713		119			
C713		120	01x120	SAC1/9	
C713		121			
N713		122	01x122	SAC1/13	
N713		123			
		124			
H713		125	01x125	SAC4/1	
H713		126			
K713		127	01x127	SAC4/5	
K713		128			
F713		129	01x129	SAC4/9	
F713		130			
U713		131	01x131	SAC4/13	
U713		132			
		133			
A723		134	01x134	SAC2/4	
A723		135			
B723		136	01x136	SAC2/8	
B723		137			
C723		138	01x138	SAC2/12	
C723		139			
N723		140	01x140	SAC2/16	
N723		141			
		142			
H723		143	01x143	SAC5/4	
K723		144			
K723		145	01x145	SAC5/8	
K723		146			
F723		147	01x147	SAC5/12	
F723		148			
U723		149	01x149	SAC5/16	
U723		150			
		151			
		152			
		153			
		154			
		155			
		156			
		157			
		158			
		159			
		160			
		161			
		162			
		163			
		164			
		165			
		166			
		167			
		168			
		169			
		170			

Клеммы WL 6/1 STB

Клеммы WU 6

Клеммы SK 1 0/2

Правая боковина

01		Диоды		01	
		+	V070	+	
		–		–	
		+	V071	+	
		–		–	
		+	V072	+	
		–		–	

01		Сигнализация и общие цепи		01	
SF5-1-150/5	01x171	1719		+EH-WC06	
SF5-1-RF	01x172	1729		+EH-WC06	
R70	01x173	1739		WC06E9329	
SF5-1-150/5	01x174	1749		WC06E9329	
HLW1	01x175	175		901—1	
HLW2	01x176	176		901—2	
		177			
HLW, R70	01x178	1789		–EH-WC06	
		1796		–EH-WC06	
		180			
		181			
KQS6/27	01x182	182		061—WC06	
		183			
KQS6/31	01x184	184		063—WC06	
		185			
KQS6/28	01x186	186		04—WC06	
		187			
		188			
		189			
		190			
		191			
		192			
		193			
		194			
		195			
		196			
		197			
		198			
		199			
		200			
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210			
		211			
		212			
		213			
		214			
		2150			
		2160			
		2170			
		2180			
		2190			
		2200			

01		Выключатель 500 кВ AC61A		01	
KS1–6/15	01x221	221		1063–AC61A	
KS1–AC61A/150	01x222	222		1085–AC61A	
		223			
KS1–6/16	01x224	224		2–AC61A	
KS1–AC61A/160	01x225	2250		102–AC61A	
		2260		102–AC61A	
		227			
KS1–AC61A/1	01x228	228		1011–AC61A	
		229			
KS1–AC61A/2	01x230	230		1015–AC61A	
		231			
		232			
		233			
		234			
		235			
		236			
		2370			
		2380			
		2390			
		2400			

01		Выключатель 500 кВ AC62A		01	
KS2–6/15	01x241	241		1063–AC62A	
KS1–AC62A/150	01x242	242		1085–AC62A	
		243			
KS2–6/16	01x244	244		2–AC62A	
KS1–AC62A/160	01x245	2450		102–AC62A	
		2460		102–AC62A	
		247			
KS1–AC62A/1	01x248	248		1011–AC62A	
		249			
KS1–AC62A/2	01x250	250		1015–AC62A	
		251			
		252			
		253			
		254			
		255			
		256			
		2570			
		2580			
		2590			
		2600			

01		Выключатель 500 кВ AC63A		01	
KS3–6/15	01x261	261		1063–AC63A	
KS1–AC63A/150	01x262	262		1085–AC63A	
		263			
KS3–6/16	01x264	264		2–AC63A	
KS1–AC63A/160	01x265	2650		102–AC63A	
		2660		102–AC63A	
		267			
KS1–AC63A/1	01x268	268		1011–AC63A	
		269			
KS1–AC63A/2	01x270	270		1015–AC63A	
		271			
		272			
		273			
		274			
		275			
		276			
		2770			
		2780			
		2790			
		2800			

01		Синхронизация поля 6		01	
KS2–6/3	01x281	2819		K683	
		2820		K683	
KS2–6/7	01x283	2839		F683	
		2840		F683	
KS2–6/11	01x285	2859		U683	
		2860		U683	
		287			
KQS6/11	01x288	2889		K1737	
		2890		K1737	
KQS6/17	01x290	2909		F1737	
		2910		F1737	
KQS6/19	01x292	2929		U1737	
		2930		U1737	
		294			
KS2–6/1	01x295	2959		K1735	
		2960		K1735	
KS2–6/5	01x297	2979		F1735	
		2980		F1735	
KS2–6/9	01x299	2999		U1735	
		3000		U1735	
		301			
KS3–6/3	01x302	3029		K1727	
		3030		K1727	
KS3–6/7	01x304	3049		F1727	
		3050		F1727	
KS3–6/11	01x306	3069		U1727	
		3070		U1727	
		308			
KS12–6/4	01x309	3099		K684	
		3100		K684	
KS12–6/8	01x311	3119		F684	
		3120		F684	
KS12–6/12	01x313	3139		U684	
		3140		U684	
		315			
KS1–AC61A/3	01x315	3169		A1610	
KS1–AC62A/3	01x317	3179		A1610	
KS1–AC63A/3	01x318	3189		A1610	
		3195		A1610	
KS1–AC61A/B	01x320	3209		B1610	
KS1–AC62A/B	01x321	3219		B1610	
KS1–AC63A/B	01x322	3229		B1610	
		3230		B1610	
KS1–AC61A/C	01x324	3249		C1610	
KS1–AC62A/C	01x325	3259		C1610	
KS1–AC63A/C	01x326	3269		C1610	
		3270		C1610	
		328			
KS2–AC61A/1	01x329	3299		A1620	
KS2–AC62A/1	01x330	3309		A1620	
KS2–AC63A/1	01x331	3319		A1620	
		3320		A1620	
KS2–AC61A/B	01x333	3339		B1620	
KS2–AC62A/B	01x334	3349		B1620	
KS2–AC63A/B	01x335	3359		B1620	
		3360		B1620	
		337			
		338			
		339			
		340			

Клеммы WU 6

Клеммы WL 6/1 STB

Концевой спектор WEM 35/2 с маркировкой

Концевой спектор WEM 35/2

Концевой спектор WEM 35/2 с маркировкой

Концевой спектор WEM 35/2 с маркировкой

Концевой спектор WEM 35/2 с маркировкой