








A1
МФТА-2-АПП
1SA1.1
1SA1.2
1SA1.3
1SA1.4
1SA1.5
1SA1.6
Внутренняя шина расширения сигналов
01x51
01x69
01x52
01x70
01x53
01x71
01x54
01x72
01x55
01x73
01x56
01x74
01x57
01x75
01x58
01x76
01x59
01x77
01x60
01x78
01x61
01x79
01x62
01x80
01x63
01x81
01x64
01x82
01x65
01x83
01x66
01x84
01x67
01x85
01x68
01x86
01x69
01x87
01x70
01x88
01x71
01x89
01x72
01x90
01x73
01x91
01x74
01x92
01x75
01x93
01x76
01x94
01x77
01x95
01x78
01x96
01x79
01x97
01x80
01x98
01x81
01x99
01x82
01x100
01x83
01x101
01x84
01x102
01x85
01x103
01x86
01x104
01x87
01x105
01x88
01x106
01x89
01x107
01x90
01x108
01x91
01x109
01x92
01x110
01x93
01x111
01x94
01x112
01x95
01x113
01x96
01x114
01x97
01x115
01x98
01x116
01x99
01x117
01x100
01x118
01x101
01x119
01x102
01x120
01x103
01x121
01x104
01x122
01x105
01x123
01x106
01x124
01x107
01x125
01x108
01x126
01x109
01x127
01x110
01x128
01x111
01x129
01x112
01x130
01x113
01x131
01x114
01x132
01x115
01x133
01x116
01x134
01x117
01x135
01x118
01x136
01x119
01x137
01x120
01x138
01x121
01x139
01x122
01x140
01x123
01x141
01x124
01x142
01x125
01x143
01x126
01x144
01x127
01x145
01x128
01x146
01x129
01x147
01x130
01x148
01x131
01x149
01x132
01x150
01x133
01x151
01x134
01x152
01x135
01x153
1-АЛОА
2-АЛОА
3-АЛОА
4-АЛОА