В душевых, кладовых уборочного инвентаря выполнить дополнительное уравнивание потенциалов. В зоне 3 душевой и в кладовых уборочного инвентаря установить коробку ШДУП (шина дополнительного уравнивания потенциалов) на высоте 0,8 м от уровня пола. От нулевой защитной шины (PE) близлежащего распределительного щита до коробки ШДУП проложить защитный проводник ПВ1 сечением 4,0 ммl совместно с проводами электроводки для каждого помещения самостоятельно. От коробки ШДУП открыто по приливным плинтусам проложить защитные проводники ПВ1 сечением 4,0 ммl к металлическим поддонам и к металлическому полотенцесушителю. Присоединение осуществляется под болтовые зажимы, приваренные к трубопроводам.

Монтаж электрических сетей и установку светильников вести после монтажа сантехнических устройств.

Монтажные работы вести в соответствии с требованиями ПУЭ.

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.